



V380 Pro智能摄像机

产品手册 (V3.3)

按照以下步骤安装,并妥善保管设备使用说明书

下载手机客户端

在此扫描二维码下载V380 Pro APP或扫描下方二维码下载安卓版V380 Pro APP。



扫描二维码下载 V380 Pro APP

设备初始化

初次使用设备,请按照初始化配置,设备通电,按照提示完成设备“出厂设置”和“恢复出厂设置”。



1. 长按电源键10秒以上,设备通电并启动。

2. 长按复位键10秒以上,设备恢复出厂设置。

3. 长按电源键10秒以上,设备启动成功。

配网前准备

1. 打开手机蓝牙,输入手机号码或邮箱地址并获取验证码,设置账号和密码完成注册;
2. 点击右下角“+”号,点击“添加设备”,用手机扫描机身上的机身二维码;
3. 按照提示窗口上方标题,确定设备默认配网方式;



Wi-Fi设备: 蓝牙配网

1. 打开手机蓝牙;
2. 手机连接至4GHz的Wi-Fi;
3. 点击设备进入配网,根据APP提示完成操作;



*请确保手机蓝牙地址和名称与设备名称前缀存在差异,请以实际APP界面为准。

3. 部分设备在完成过程中会有语音播报4位数字;
4. 输入4位数字,设备播报“您已成功配网”,即完成配网。



Wi-Fi设备: 二维码配网

前提条件:

1. 设备默认Wi-Fi网络;
2. 按照手机扫码设备二维码;



*请确保Wi-Fi网络不支持2.4GHz的Wi-Fi网络不支持有密码Wi-Fi。

蓝牙设备: 蓝牙配网

1. 手机连接至4GHz的Wi-Fi;
2. 在APP中确认Wi-Fi名称并输入正确的密码;



*请确保Wi-Fi网络不支持2.4GHz的Wi-Fi网络不支持有密码Wi-Fi。

蓝牙设备: 二维码配网

1. APP中连接同一Wi-Fi网络,请确保手机蓝牙设备连接同一Wi-Fi网络同一Wi-Fi;
2. 设备完成初始化二维码提示“请安装设备”,请打开手机设备蓝牙;
3. 用手机扫码设备二维码,提示“请连接设备”,在APP中点击“完成设备连接”提示。



Wi-Fi设备: 热点配网

1. 上网选择更多接入方式,点击“Wi-Fi设备”;
2. 选择“Wi-Fi热点连接”,根据APP提示完成操作。



*请用手机扫描设备背面二维码配网。

3. 选择2.4GHz的Wi-Fi,并输入Wi-Fi密码;(对于iOS设备,若需修改设备使用的Wi-Fi,请打开手机设置上Wi-Fi并返回APP重新);
4. 点击“完成连接”按钮,连接设备成功(Wi-Fi或2.4GHz)4D开头的网络);



注:设备名称中设备名称+2.4GHz或5GHz上Wi-Fi网络。

设备初始化

初次使用设备,请按照初始化配置,设备通电,按照提示完成设备“出厂设置”和“恢复出厂设置”。



1. 长按电源键10秒以上,设备通电并启动。

2. 长按复位键10秒以上,设备恢复出厂设置。

3. 长按电源键10秒以上,设备启动成功。

4G摄像机: 添加设备

1. 点击右下角“+”号,点击“添加设备”,用手机扫描机身上的机身二维码;
2. 识别二维码无法识别或二维码损坏,可上网选择更多添加方式;
3. 选择“4G设备”,手动输入机身标签上的设备ID,按照提示完成添加;





4. 部分设备在完成过程中会有语音播报4位数字,在APP中输入对应数字,当设备提示“您已成功配网”,即完成配网。



添加完成

添加完成后,您可以为摄像机创建分组并设置摄像机条件。



Micro SD卡录像

安装Micro SD卡时,请先将摄像机断电,安装完毕后再接通电源,32G及以下容量的Micro SD卡请使用“FAT32”格式;64G及以上容量的Micro SD卡请使用“exFAT”格式。

设置

在设备列表中点击,再点击按钮进入设置界面,界面中选择“存储设置”。

1. 录像设置
 - 自动录像: 设备工作期间自动录像;
 - 报警录像: 触发报警事件后才开始录像;
 - 录像策略: 录像过程中断后继续录像。
2. 录像分辨率
 - 可进行设置录像的分辨率: 高清、标清。

注意事项

- 关于Micro SD卡录像,当录像存储空间达到上限时,将会自动覆盖最早时间最早的录像文件;
- 长时间在恶劣环境(高温、高湿、大雾或灰尘等)中使用摄像机,将会加速设备老化或损坏;
- V380 Pro APP仅适用于安卓系统,为了更好的使用体验,请及时更新APP和升级设备固件。

